



Tagesaufgabe 17 Grüner Bereich

Datum

Sicherheitsunterweisung für einen handgeführten Sichelmäher ohne Antrieb



Bestimmung der Teile des Rasenmähers und deren Nutzung:



1. Sicherheitsbügel für den Motorstopp (Totmannschaltung):



Der Motor läuft nur, wenn der Sicherheitsbügel gehalten wird. Sobald der Bügel losgelassen wird, geht der Motor aus. Um den Rasenmäher zu starten muss der Sicherheitsbügel gehalten werden.

2. Schnitthöheneinstellung: und 4. Schnitthöhenanzeige:



Mit der grauen Drucktaste kann die Schnitthöhe für das Gras eingestellt werden. Mit dem Daumen wird die graue Taste gedrückt und am Griff kann der Rasenmäher durch Heben oder Senken in die gewünschte Position gebracht werden. Nach dem Loslassen der Drucktaste rastet der Hebel in der gewünschten Schnitthöhe ein. Die Schnitthöhenanzeige zeigt auf die eingestellte Schnitthöhe (Skala von 22 bis 80 mm).

3. Öleinfüllstutzen mit Ölmesstab:



Bevor mit dem Mähen begonnen wird, muss immer der Ölstand geprüft werden. Der Ölstand muss zwischen den beiden Löchern auf dem Messtab angezeigt sein.

5. Tragegriff:

Um den Rasenmäher ggf. an einen anderen Ort zu bringen, wird der Griff und der Tragegriff auf der gegenüberliegenden Seite benutzt. **Der Rasenmäher wird immer zu zweit getragen.** (Für eine Person ist dies zu schwer und zu sperrig.)

6. Zündkerze und Zündkerzenstecker:



7. Luftfilter:



Mit dem Luftfilter wird die Luft gefiltert, damit in den Vergaser nur saubere Luft kommt.

8. Tankverschluss:



Der Tankverschluss wird abgeschraubt, um Benzin nachzufüllen.

9. Auswurfklappe und Auffangkorb:



Die Auswurfklappe muss immer geschlossen sein, wenn ohne Auffangkorb gemäht wird.



Das Einsetzen des Auffangkorbes



10. Starterseilgriff



Starten des Rasenmähers

- auf geradem Untergrund
- auf nicht zu hohem Gras starten
- Sicherheitsbügel drücken und festhalten
- Starterseil erst langsam ziehen bis man einen Widerstand spürt, dann zügig ziehen
- Der Motor läuft, das Seil langsam zurückführen.

Warnhinweise: Bitte auch am Rasenmäher erklären lassen.



Achtung:

Betriebsanleitung und allgemeine Sicherheitsvorschriften lesen und beachten.

Gegenstände können hoch geschleudert werden, also **vorher den zu mähenden Bereich frei räumen.**

Schutzvorrichtungen vorher prüfen.

Abstand halten / andere Personen aus dem Gefahrenbereich fernhalten. **Niemals mähen, während Personen, besonders Kinder, oder Tiere in der Nähe sind.**

Achtung vor scharfen Messen. **Niemals mit Händen oder Füßen unter den Rasenmäher kommen.**

Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten den Motor abstellen und den Zündkerzenstecker abziehen. Den Zündkerzenstecker niemals bei laufendem Motor abziehen.

Bevor der Rasenmäher gestartet wird ist folgendes zu beachten:

- a) Gehörschutz ist zu tragen (ab dB 85) und
- b) Sicherheitsschuhe sind zu tragen



- c) Benzin nachfüllen (mit Hilfe des Sicherheitsbefüllers):

Wenn der Tank voll ist, verhindert der Sicherheitsbefüller das Überlaufen von Benzin.)



- d) Ölstand prüfen
- e) Am Rasenmäher alle Teile einmal nachprüfen
- f) Schnitthöhe einstellen
- g) Auf Sicherheitsmaßnahmen achten

Das Rasenmähen und was dabei zu beachten ist

Den Sicherheitsbügel halten und dann das Starterseil ziehen bis der Rasenmäher anspringt.



Beim Mähen langsam gehen.

- Wenn das Gras nass ist, ist der Fangkorb schneller voll.
- Nicht über den Rasen gehen, der noch nicht gemäht ist.

Der Rasenmäher wird ausgestellt, wenn der Fangkorb voll ist.
Zum Ausstellen lasse ich den Sicherheitsbügel los.

Nun den Fangkorb ausleeren.

Nach dem Rasenmähen muss der Rasenmäher gesäubert werden.
Hilfsmittel: Kniekissen, Spachtel, Handfeger



Vorher: Zündstecker abziehen.
Handschuhe tragen.
Der Rasenmäher kann auf die
linke Seite gelegt werden.
Benzineinfülldeckel steht oben.



Danach wieder Zündkerzenstecker aufstecken. Der Mäher ist wieder einsatzbereit.

Bitte beantworten Sie folgende Fragen durch ankreuzen der richtigen Antworten:

- Der Motor des Rasenmähers läuft nur,
 - wenn der Sicherheitsbügel losgelassen wird
 - wenn der Sicherheitsbügel gehalten wird
 - der Zündkerzenstecker abgezogen wurde.

- Die Schnitthöhe beim Rasenmähen kann bei dem gezeigten Mäher auf
 - 22 cm bis 80 cm
 - 22 mm bis 80 mm
 - 2,2 cm bis 8,0 cm eingestellt werden.

- Der Motorölstand lässt sich mit dem Ölmesstab ablesen. Der richtige Ölstand liegt
 - am unteren Loch
 - am oberen Loch des Stabs.
 - zwischen den beiden Löchern.

- Der Luftfilter am Rasenmäher sorgt dafür, dass
 - ich beim Mähen frische Luft bekomme
 - der Motor saubere Luft erhält
 - der Motor einen schönen Klang hat.

- Wenn ich ohne Fangkorb mähe, muss die Auswurfklappe
 - hochgebunden werden, dass sie weit geöffnet ist
 - halb geöffnet sein, damit das Gras nur bis zu den Knien fliegt
 - immer geschlossen sein, damit nichts herausfliegt.

- Bei der Reinigung und der Wartung des Rasenmähers, muss der Zündkerzenstecker
 - auf der Zündkerze stecken
 - auf der herausgeschraubten Zündkerze stecken
 - immer abgezogen werden.

- Beim Rasenmähen wird folgende PSA getragen:
 - Handschuhe und Augenschutz
 - Helm und Warnweste
 - Sicherheitsschuhe und Gehörschutz
 - Schutzanzug und Gummistiefel
 - Kniekissen und Gesichtsschutz