

Wichtige Maßumrechnungen in der Tischlerei

- Wichtige Längenmaße sind Millimeter, Zentimeter, Dezimeter und Meter.
- Bei uns in der Tischlerei werden die Maße meistens in Millimeter angegeben.
- Manchmal werden jedoch von Kunden andere Maßeinheiten wie Zentimeter oder seltener Meter angegeben.
- Angaben in Dezimeter werden in der Tischlerei fast nie benötigt.
- Hier sind einige wichtige Umrechnungen:
 - 10 mm Millimeter = 1 cm (Zentimeter)
 - 10 cm = 1 dm (Dezimeter)
 - 10 dm = 1 m
 - 100 cm = 1 m (Meter)
 - 1000 mm = 1 m

Beispiele:

- Wenn die Angabe also lautet: 2500 mm x 3000 mm, dann sind das 250 cm x 300 cm oder 2,5 m x 3,0 m
- Um von Millimeter auf Meter umzurechnen, muss man die Zahl durch 1000 teilen (dividieren).
- Um von Millimeter auf Zentimeter umzurechnen, muss die Zahl durch 10 geteilt werden.
- Umgekehrt muss man um von Meter auf Millimeter zu kommen, die Zahl mit 1000 malnehmen (Multiplizieren).
- Um von Zentimeter auf Millimeter zu kommen, muss man die Zahl mit 10 malnehmen.